

## Batteriadapter til Nikon D3100

Spænding: 100-240V  
Farve: Sort  
Størrelse: 165mm x 90mm x 50mm  
Producent: Powery

459,00 DKK\*

\* inkl. 25% moms  
og ekskl.  
Forsendelsesomkostninger



[gå til artiklen ...](#)



Kontinuerlig strøm adapter til Nikon D3100 strømadapter identiske. med EH-5

Beskrivelse:

- Erstatte batteriet
- Strømforsyningsadapter - Udgangsspænding: 9V
- Kontinuerlig strømforsyning
- Anvendes i forbindelse med strømforsyningen (identisk EH-5) til drift uden batteri i kameraet.

Lagervarer leveres fra 1-4 hverdage med GLS.  
Alle priser er inkl. Moms. Ingen gebyrer. 14 dages fuld returret.

**Reklamationsret:** Mangel eller defekt afhænger dog af om der er tale om en fejl på produktet, der var til stede på købstidspunktet. Nogle gange skyldes fejl slid, forkert brug eller måske et hændeligt uheld, der udsætter produktet for noget det ikke er designet eller beregnet til i f.t. almindelig og gennemsnitlig anvendelse.  
Sørg derfor altid for, at kontrollere om produktet passer.  
Kontakt evt. kundeservice eller besøg producentens hjemmeside for yderligere information.

\* Pris gældende 20.04.2024